


Légende



- 1 : Écran
- 2 : Indicateur d'alimentation
- 3 : Touches des lignes
- 4 : Touche casque & muet
- 5 : Touche message & attente
Touche rappel & transfert
- 6 : Touche haut-parleur
- 7 : Volume
- 8 : Clavier
- 9 : Menu et pavé directionnel
- 10 : Touches programmables
- 11 : Haut - parleur
- 12 : Onglet réversible
- 13 : Base

T48S Icônes dans la barre d'état

	Haut-parleur (mode mains libres)
	E-mail non lu
	Boîte vocale
	Ne pas déranger (DND)
	Muet
	Verrouillage du téléphone
	Renvoi d'appel
	Mode combiné
	Appels manqués
	Le volume de la sonnerie est de 0
	Téléchargement du fichier
	Casque bluetooth couplé et connecté

Touches d'action

- 1** : Renvoyer
- 2** : DND = ne pas déranger
- 3** : Annuaire
- 4** : Options

Touches d'action téléphone sonnant

- 1** : Répondre en mains libres
- 2** : Renvoyer
- 3** : Silence = la sonnerie s'arrête
- 4** : Rejeter

Touches d'action durant un appel

- 1** : Transfert
- 2** : Attente
- 3** : Conference
- 4** : FinAppel

Passer un appel

Composer le numéro puis appuyez sur  au centre du pavé directionnel.

Transférer un appel

Transfert direct

- Appuyez sur la touche d'action **1** "transfert", l'appel est mis en attente.
- Saisir le numéro auquel vous souhaitez transférer l'appel puis raccrochez.

Transfert supervisé

- Appuyez sur la touche **1** "transfert". L'appel est mis en attente.
- Saisissez le numéro auquel vous souhaitez présenter l'appel puis appuyez sur .
- Appuyez à nouveau sur **1** pour transférer l'appel.
- Si la personne ne souhaite pas prendre l'appel, appuyez sur **3** puis sur "reprendre".
- Si vous recevez un second appel alors que le premier est en attente, vous pouvez sélectionner la ligne à transférer à l'aide du pavé directionnel en suivant les instructions à l'écran.

Interception des appels

Si le téléphone d'un collègue sonne et que vous souhaitez intercepter l'appel, appuyez sur la touche **1** "DPickup" ou composez le numéro du poste qui sonne.

Activer un renvoi d'appel

Appuyez sur la touche **1** "rappel" puis sélectionnez à l'écran le numéro à transmettre. La destination de vos appels peut être un numéro externe ou interne. Sélectionnez ensuite la touche "enregistrer". Pour désactiver le renvoi d'appel, suivez la même procédure mais choisissez l'option "désactiver".

Mettre un appel en attente

Pour mettre un appel en attente, appuyez sur la touche "attente".

Pour reprendre l'appel, appuyez à nouveau sur la touche "attente".

Lorsqu'un premier appel est en attente, vous pouvez en lancer un deuxième avec la touche **2** "nouvel appel". Lorsque vous prenez une deuxième ligne, la première conversation est automatiquement mise en attente.

Conférence téléphonique

Durant un appel, vous pouvez accueillir une troisième personne dans la conversation.

Appuyez sur **3** "conf" puis entrez le numéro (interne ou externe) puis appuyez à nouveau sur **3** "conf". Toutes les parties sont réunies dans la conférence.

Journal des appels

Appuyez sur  "recomposer" pour accéder à l'historique des appels et appels manqués, puis sur "message" pour accéder à la boîte vocale.

Changer la sonnerie

Accéder au menu en appuyant sur . Puis "réglages", "basique" "son" et "sonnerie" puis "enregistrer" pour valider votre choix.