

EVOLVE² 65



Jabra GN

Manuel d'utilisation

© 2020 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque commerciale de GN Audio A/S. Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Audio A/S fait l'objet d'une licence.

Fabriqué en Chine
MODÈLE: HSC110W



 **Bluetooth®**

La **Déclaration de Conformité** est disponible
sur le site www.jabra.com/doc

1. Bienvenue.....	5
2. Jabra Evolve2 65 - Aperçu	6
2.1 Accessoires fournis	
2.2 Accessoires optionnels	
3. Instructions de port	8
3.1 Styles de maintien	
3.2 Ajuster le casque	
3.3 Micro-casque rabattable	
4. Instructions de recharge.....	11
4.1 Recharge à l'aide du socle de recharge (accessoire en option)	
4.2 Recharge à l'aide du câble de recharge USB	
4.3 Mode veille	
5. Signification des LED.....	15
6. Instructions de connexion.....	16
6.1 Connexion à un ordinateur	
6.2 Appairage avec un smartphone	
7. Instruction d'utilisation	18
7.1 Allumer/Éteindre	
7.2 Appels et musique	
7.3 VOYANT(S) BUSYLIGHT	
7.4 Activation/désactivation à l'aide de la perche micro	
7.5 Décrocher un appel à l'aide de la perche micro	

7.6	Assistant vocal	
7.7	MultiUse	
7.8	Gérer plusieurs appels	
7.9	Guidage vocal	
7.10	Sidetone (effet local)	
7.11	Instructions de réinitialisation	
8.	Logiciel et firmware	28
8.1	Jabra Sound+	
8.2	Jabra Direct	
8.3	Mise à jour du firmware	
9.	Assistance.....	30
9.1	FAQ	
9.2	Entretien de votre casque	


1. Bienvenue

Merci d'avoir choisi le Jabra Evolve2 65. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

Jabra Evolve2 65 - Fonctionnalités

- Design à isolation phonique confortable
- Technologie d'appel à 3 microphones
- Jusqu'à 37 heures d'autonomie
- Écouteurs 40 mm pour une qualité musicale exceptionnelle
- Portée sans fil allant jusqu'à 30 m, avec une couverture optimisée et moins d'interruptions
- Fonctionne avec les principales plateformes UC, Modèles certifiés Microsoft Teams disponibles

2. Jabra Evolve2 65 - Aperçu



2.1 Accessoires fournis



Adaptateur Bluetooth
Jabra Link 380 USB-A



Adaptateur Bluetooth
Jabra Link 380 USB-C




Câble de recharge
USB vers USB-C




Housse de transport

2.2 Accessoires optionnels



Soacle de charge



Soacle de charge




Coussinets



3. Instructions de port

3.1 Styles de maintien

Variante mono




Variante stéréo



3.2 Ajuster le casque

Ajustez la taille du serre-tête de telle sorte que le casque s'adapte à votre tête.




Variante stéréo




Variante mono

Lorsque vous utilisez le microphone, positionnez-le proche de la bouche.




3.3 Micro-casque rabattable

Les écouteurs peuvent être repliés à plat pour faciliter le rangement.



4. Instructions de recharge

Vous pouvez recharger le casque à l'aide du socle de recharge optionnel, ou d'un câble de recharge USB branché directement dans le casque.




Comptez environ 1 h 30 pour effectuer une recharge complète. Entièrement rechargée, la batterie affiche une autonomie de 37 heures. Si le casque est complètement déchargé, 15 minutes de recharge vous assurent 8 heures d'autonomie de batterie.

4.1 Recharge à l'aide du socle de recharge (accessoire en option)

Connectez le socle de recharge à un port USB offrant une alimentation électrique de votre ordinateur à l'aide du câble de recharge fourni, puis placez le casque sur le socle de recharge. Autrement, vous pouvez brancher le socle de recharge dans une alimentation USB.


Port USB à alimentation



4.2 Recharge à l'aide du câble de recharge USB

Branchez le câble de recharge USB dans le port de recharge USB-C situé sur l'écouteur droit et dans l'un des ports USB de votre ordinateur. Il est recommandé de recharger le casque à l'aide du câble de charge Jabra fourni. Mais il vous est également possible d'utiliser un chargeur compatible.

Écouteur droit



4.3 Mode veille


Si le casque est allumé et si vous n'écoutez pas de musique ou ne passez pas d'appel, celui-ci passe automatiquement en mode veille après 30 minutes afin de préserver l'autonomie de la batterie. Pour quitter le mode veille, il vous suffit d'appuyer sur l'un de ses boutons.



Vous pouvez régler la durée précédant la mise en veille du casque à l'aide de l'appli Jabra Sound+ sur votre smartphone ou de Jabra Direct sur votre ordinateur.

Le casque s'éteint complètement après avoir été en mode veille pendant 24 heures. Pour allumer le casque, faites coulisser l'interrupteur On/Off vers Off puis vers On.


5. Signification des LED



- LED
- Allumer
Batterie pleine
 - Batterie moyenne
 - Batterie faible
 - Batterie très faible
 - Mode appairage
 - Réinitialisation/mise à jour du firmware

LED STATUT/BUSYLIGHT

- Busylight
- Appel en cours
- Appel entrant
- (clignotement lent) Le casque essaie de se connecter à Microsoft Teams. Interrompt sa tentative après 10 secondes*
- (clignotement rapide) Notification Microsoft Teams**



LED


- Désactivation micro
- Branché à un ordinateur et connecté à Microsoft Teams**
- (clignotement lent) Le casque essaie de se connecter à Microsoft Teams. Interrompt sa tentative après 10 secondes*
- (clignotement rapide) Notification Microsoft Teams**
- Connexion Bluetooth
- Appel entrant/appel actif
- Streaming musical/média

*Modèle Microsoft Teams uniquement

6. Instructions de connexion

6.1 Connexion à un ordinateur

Branchez le Jabra Link 380 fourni sur l'un des ports USB de votre ordinateur. Le Jabra Evolve2 65 et le Jabra Link 380 sont préappairés et prêts à l'emploi. Leur portée Bluetooth atteint 30 m.




Pour entendre la musique dans le casque, sélectionnez le Jabra Link 380 comme appareil de lecture dans les paramètres audio du système d'exploitation.

Pour appairer manuellement le Jabra Evolve2 65 avec le Jabra Link 380, téléchargez et utilisez Jabra Direct.


6.2 Appairage avec un smartphone

1. Glissez puis maintenez l'interrupteur **On/Off** sur la position **Bluetooth** jusqu'à ce que la LED clignote en bleu et que vous entendiez une annonce dans le casque.





2. Allez dans le menu Bluetooth de votre smartphone et sélectionnez Jabra Evolve2 65 dans la liste des périphériques disponibles.

7. Instruction d'utilisation







7.1 Allumer/Éteindre


Faites coulisser l'interrupteur **On/Off** vers la position **On** ou **Off** pour allumer ou éteindre le casque.



7.2 Appels et musique

Droit	Appels et musique
	<p>Décrocher un appel</p> <p>Appuyez sur le bouton Multifonction</p> <p>Autrement, positionnez la perche micro vers le bas pour répondre à un appel</p>
	<p>Terminer un appel</p> <p>Appuyez sur le bouton Multifonction</p>
	<p>Refuser un appel</p> <p>Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction</p>
	<p>Mettez Microsoft Teams à l'avant-plan de votre ordinateur</p> <p>Appuyez sur le bouton Microsoft Teams* (lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)</p>
	<p>Rejoignez une réunion active Microsoft Teams</p> <p>Appuyez sur le bouton Microsoft Teams* (lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)</p>
	<p>Voir les appels manqués et messages vocaux Microsoft Teams</p> <p>Appuyez sur le bouton Microsoft Teams* (lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)</p>

*Modèle Microsoft Teams uniquement



Lire/Mettre en pause la musique

Appuyez sur le bouton **Lecture/mise en pause de la musique**


Autrement, le casque interrompt la musique lorsque vous le posez sur une surface plane, et reprend la musique lorsque vous l'enlevez d'une surface plane.

Régler le volume

Appuyez sur le bouton **Augmentation du volume** ou **Diminution du volume** lorsque vous écoutez de la musique ou que vous êtes en conversation

Passer à la piste suivante

Appuyez sur le bouton **Volume +**



Relire une piste ou revenir à la piste précédente

Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton **Volume -** pour recommencer la piste en cours de lecture

Appuyez et maintenez enfoncé deux fois pour relire la piste précédente

Activer/Désactiver le voyant Busylight


Appuyez simultanément sur les boutons **Volume +** et **Volume -**

Consulter le niveau de la batterie

Appuyez sur le bouton **Volume +** ou **Volume -**, lorsque vous n'êtes pas en conversation et que vous n'écoutez pas de la musique

Activer
l'assistant vocal
(Siri, Google
Assistant ou
Amazon Alexa)

Appuyez sur le bouton
Voix lorsque vous n'êtes
pas en conversation




Activer/
désactiver le
microphone

Appuyez sur le bouton
Voix, lorsque vous êtes en
conversation

Autrement, déplacez
la perche micro vers le
haut pour désactiver le
microphone, ou vers le
bas pour l'activer


7.3 VOYANT(S) BUSYLIGHT

Le/les voyant(s) Busylight du casque s'allument automatiquement en rouge quand vous avez un appel pour indiquer aux personnes autour que vous êtes occupé. Pour activer/désactiver automatiquement le/les voyant(s) Busylight, appuyez simultanément sur les boutons **Volume +** et **Volume -**.




7.4 Activation/désactivation à l'aide de la perche micro

Vous pouvez désactiver le microphone du casque en déplaçant la perche vers le haut, ou l'activer en la déplaçant vers le bas. Cette fonction est activée par défaut, et peut être désactivée à l'aide de Jabra Direct depuis votre smartphone ou de Jabra Direct sur votre ordinateur.



7.5 Décrocher un appel à l'aide de la perche micro

Vous pouvez décrocher un appel entrant en déplaçant la perche micro vers le bas, à proximité de votre bouche. Cette fonction est activée par défaut, et peut être désactivée à l'aide de Jabra Direct depuis votre smartphone ou de Jabra Direct sur votre ordinateur.




7.6 Assistant vocal

Le Jabra Evolve2 65 vous permet de parler à Siri, Google Assistant ou Amazon Alexa sur votre smartphone à l'aide du bouton **Voix**.

Droit

Assistant vocal



Activer
l'assistant vocal
(Siri, Google
Assistant ou
Amazon Alexa)

Appuyez sur le
bouton **Voix** lorsque
vous n'êtes pas en
conversation

7.7 MultiUse


Vous pouvez appairer le casque avec jusqu'à 8 appareils Bluetooth, et le connecter avec deux appareils Bluetooth à la fois (par ex. le Jabra Link 380 et un smartphone, ou deux smartphones). Le casque peut accepter plusieurs appels entrants des deux appareils.

Pour appairer votre casque avec deux smartphones, lancez le processus d'appairage habituel pour chaque smartphone (référez-vous à la section 6).

Remarque : L'assistant vocal sera activé sur le dernier smartphone appairé.

7.8 Gérer plusieurs appels

Le micro-casque peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.


Droit	Gérer plusieurs appels	
	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Multifonction
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Multifonction pendant 2 secondes*
	Permuter entre l'appel en pause et l'appel actif	Appuyez sur le bouton Multifonction pendant 2 secondes*
	Refuser l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation	Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction

*Sauf modèle Microsoft Teams

7.9 Guidage vocal

Le guidage vocal vous donne des instructions de configuration, ainsi que des informations sur votre casque (état de la connexion et de la batterie, etc.).

Le guidage vocal est activé par défaut.

Droit	Guidage vocal
	<p>Appuyez pendant 5 secondes sur les boutons Voix et Volume + jusqu'à ce que vous entendiez une annonce dans le casque</p>

Autrement, vous pouvez utiliser Jabra Direct sur votre ordinateur ou Jabra Sound+ depuis votre smartphone pour activer ou désactiver le guidage vocal.

Pour obtenir la liste la plus récente des langues prises en charge, veuillez consulter l'application Jabra Sound+ depuis votre smartphone ou Jabra Direct sur votre ordinateur.

7.10 Sidetone (effet local)

La fonction Sidetone vous permet de mieux entendre votre voix lorsque vous êtes en ligne, ce qui améliore la qualité vos échanges.


Vous pouvez configurer la fonction Sidetone à l'aide de l'appli Jabra Sound+ depuis votre smartphone ou sur Jabra Direct sur votre ordinateur.

7.11 Instructions de réinitialisation

La réinitialisation du micro-casque efface la liste des périphériques appairés et réinitialise tous les paramètres.

Droit

Réinitialiser le casque



Réinitialisez la liste d'appairage et les paramètres

Veillez à ce que le casque soit allumé et que vous ne soyez pas en conversation. Puis appuyez simultanément et pendant 3 secondes sur les boutons **Multifonction** et **Volume +** jusqu'à ce que la LED s'allume en violet et que vous entendiez une annonce dans le casque

Vous devrez réappairer le micro-casque avec votre Jabra Link 380.

8. Logiciel et firmware

8.1 Jabra Sound+



Appli Jabra Sound+



Personnalisez votre musique et vos appels



Affinez votre musique avec MySound



8.2 Jabra Direct

Jabra Direct est un logiciel gratuit conçu pour prendre en charge, gérer et optimiser les fonctionnalités des appareils Jabra.

Téléchargez gratuitement la dernière version sur
jabra.com/direct

8.3 Mise à jour du firmware

Les mises à jour micrologicielles améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux périphériques Jabra.

Vous pouvez mettre à jour le firmware à l'aide de Jabra Direct ou de l'appli Jabra Sound+. Les deux applications vous informeront des nouvelles mises à jour de firmware disponibles.

9. Assistance

9.1 FAQ

Consultez la FAQ sur Jabra.com/help/Evolve2-65.

9.2 Entretien de votre casque

- Rangez toujours le casque dans la housse fournie.
- Afin d'éviter une décharge rapide ou une baisse de la capacité de la batterie, évitez de ranger le casque dans des environnements chauds ou froids (voiture fermée en été, conditions hivernales, etc.).
- Conservez le casque de préférence à une température comprise entre -20 °C et 55 °C.
- Ne rangez pas le casque pendant des périodes prolongées sans le recharger (max. trois mois).

jabra.com/evolve2-65

REV.A